

# Proceso de calibración de masas



## Proceso de calibración



- Se coloca la pesa patrón del mismo valor nominal que la pesa a calibrar sobre la balanza.  
Se espera el tiempo de estabilización preceptivo y se anota la indicación



- Se quita la pesa patrón y se coloca la pesa muestra. Se sigue el mismo proceso que en el caso anterior.  
Se repite este proceso hasta completar varios ciclos de pesadas

## Introducción de datos

- Las indicaciones obtenidas son introducidas en el ordenador para que haga un tratamiento de los datos a partir de los cuales nos calculará el error y la incertidumbre de la pesa calibrada.



## Emisión de certificados



- Una vez introducidos los datos se revisan los resultados obtenidos y se emite su correspondiente certificado de calibración.

## Control ambiental

- Las condiciones climáticas son registradas y controladas continuamente a lo largo de todo el proceso de calibración.

